

VÁLVULA DE ALIVIO PILOTADA

Descripción


La Válvula de alivio Pilotada VAP, limita el incremento de presión de una red, descargando el exceso del fluido para proteger el sistema de bombeo.

El piloto sensa la presión a la entrada de la Válvula, abriéndose o cerrándose para abrir o cerrar la Válvula Principal a una presión determinada.

La alta sensibilidad del piloto, garantiza un control preciso de la presión con aperturas y cierres súbitos.



Instalación



El piloto de alivio sensa la presión a la entrada de la Válvula, abriéndose o cerrándose para abrir o cerrar la Válvula principal una presión determinada. La alta sensibilidad del piloto garantiza un control preciso de la presión máxima, sin ocasionar transientes de presión con aperturas y cierres súbitos.